

串口及通讯协议

§1.1 概述

新一代 TDS-100 系列产品本身带有隔离的 RS485 接口， MODBUS RTU 通讯协议。

位于 M63 窗口处的设置选项设置为“MODBUS-RTU ONLY”时，用来支持 MODBUS-RTU 协议。

M62 菜单用于设置串行口参数。能够支持的波特率有 19200,14400, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 共 8 种，停止位 1 比特或 2 比特。校验位也可以选择。

使用各种组态软件自带的标准 MODBUS 驱动程序可以方便地把 TDS-100 连接到数据采集。

在网络环境中使用时，除标识地址码的编程需使用串口或并口操作键盘外，其他各个量的操作均可在上位机上进行，数据的传输采用命令应答方式，即上位机发出命令，流量计做出相应的回答。

流量数据采集可以使用本公司研制开发的通用/专用流量/热量数据监控系统，该系统基于 TDS-100 流量计的特点，充分利用了流量计特色的软硬件设计，具有投资少、系统简单明快、运行可靠等特点。

为了通讯调试的方便，新版 TDS-100 设有一个模拟运行状态。在此状态下，流量计不需要接入管道，即可模拟工作，用于调试，参看下一节的问答。

§1.2 关于通讯方面问题的问答

(1) 问：为什么连接不上流量计？，接上后它不做任何反应？

答： A. 检查串口参数是否匹配；位于 M63 窗口的协议选择是否正确
B. 检查物理连线是否接好
D. 位于 M46 窗口的地址是否设置正确
C. 把流量计重新上电，应该能接收到字符“AT”，否则 A 和 B 步存在问题
D. 检查命令是否正确。在使用扩展协议时命令后面要紧跟着一个回车符号

(2) 问：为什么 MODBUS 读出的量值乱七八糟的，和显示值完全不一致？

答：一般来说如果 MODBUS 协议能够读出数据就表明协议本身没有问题了。乱七八糟的数据是因为存在如下错误：

A. 数据格式错误； B. 寄存器地址有误，导致数据发生了位移而产生错误。

比如 REAL4 这种实型变量（IEEE754 格式的单精度浮点数），按照字和字节共有 4 种不同的排列方式，TDS100 使用的是最常规的一种，即低 word 和高 byte 在前格式。您可以修改您的软件的数据存放格式解决这个问题。如果使用通用的组态软件，则组态软件一般具有一个选择格式的方法。

(3) 问：我的系统要求每次 1 小时只发出一次命令然后要求同时收到多个变量，应该使用那个协议？

答：一条 MODBUS 命令可以一次读出很多变量。如果 MODBUS-RTU 不能解决问题，可以使用使用“&”连接符号连接起来的海峰扩展协议。还可以使用简易兼容协议，或者 Meter-BUS 协议。

(4) 问：为什么通过协议读出的量值和流量计显示的不一致？

答：A. 确认变量地址是否就是您要求的那个变量？因为流量计内部的变量太多，是否混淆了？注意在读取数据时，REG 0001 在命令字符串中表示为 0000，而不是 0001。

0001 在命令字符串中表示读出 REG 0002 的内容。

B. 对于累积量只能显示 7 位 10 进制数字，而通过 MODBUS 协议可以读出 8 位 10 进制数字。这种情况下，读出来的数值的后 7 位是一样的。

(5) 问：我的系统不能支持长整数以及实型变量格式，应该怎么办？

答：需要采用数值转换方式，或查找新驱动程序解决。

(6) 问：MODBUS 有测试程序吗？

答：有！推荐使用 MODSCAN 这个软件，可以在网上搜到。这个程序很是方便，有助于方便检查读出的数据，理解各种类型数据的含义。

(7) 问：流量计是否具有模拟运行状态以方便测试，怎样设置？

答：有！在 M11 窗口中输入 0 值即启动模拟运行状态。模拟运行状态下总是设置流速为 1.2345678m/s，瞬时流量等于 0，并且显示“R”状态。如果要求瞬时流量为设定值，可以通过在 M44 窗口中输入一个负的设置值实现。例如在 M44 窗口中输入-3600 立方米/秒。瞬时流量就会显示为 3600 立方米/秒。这时所有累积器也会做相应的累积。因此就得到了变化的累积量输出。使用这个功能，能在不接传感器的条件下，特别方便与联网软件的调试以及流量计功能的测试。

(8) 问：使用 C 时，浮点数存放顺序是怎样的？

答：例如 3F 9E 06 51 四个字节为 1.2345678 的 IEEE754 格式单精度浮点形式。在 MODBUS 数据流中的顺序是 06 51 3F 9E，1 号地址数据流应该是 01 03 04 06 51 3F 9E 3B 32（十六进制数字）。在 X86 计算机中使用 C 语言时，按照内存从低到高存放顺序 51 06 9E 3F。

再例如读取净累积寄存器 REG25，REG26 两个寄存器命令如下：

01 03 00 18 00 02 44 0C（十六进制数字）

返回数据应该为（设净累积器=802609，其 4 字节 16 进制表示为 00 0C 3F 31）

01 03 04 3F 31 00 0C A7 ED（十六进制数字，A7 ED 为效验和）

§1.3 MODBUS 协议

MODBUS 协议的两种格式都能支持。通过在菜单窗口 M63 中，选择使用 MODBUS-RTU 还是 MODBUS-ASCII 格式。默认状态下支持 MODBUS-ASCII 格式。

TDS-100 型系列超声波流量计/热能表只能支持 MODBUS 功能代码 03 和 06 以及 16 三种功能代码，分别是读寄存器和写单一寄存器以及数据块写入功能。

例如在 RTU 方式下读取 1 号设备的流速，即读寄存器 5，6 共 2 个寄存器，命令如下：

01 03 00 04 00 02 85 CA（十六进制数字）

设备号 功能 起始寄存器 寄存器数目 效验和

其中 85 CA 是 16 进制数值，是按照 CRC-16 (BISYNCH，多项式是 $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ 屏蔽字为 0A001H) 循环冗余算法得到的。请参考 MODBUS 有关资料了解进一步的算法。

返回的数据应该为（设定状态为模拟运行状态，流速=1.2345678m/s）：

01 03 04 06 51 3F 9E 3B 32（十六进制数字）

设备号 功能 数据字节数 数据=1.234567 效验和

其中 3F 9E 06 51 四个字节即为 1.2345678 的 IEEE754 格式单精度浮点形式。

再举例，读净累积流量，REG25，REG26 两个寄存器命令如下：

01 03 00 25 00 02 44 0C（十六进制数字）

返回数据应该为（设净累积器=802609，其 4 字节 16 进制表示为 00 0C 3F 31）

01 03 04 3F 31 00 0C A7 ED（十六进制数字，A7 ED 为效验和）

0025-0026	2	净累积流量	LONG	
0027-0028	2	净累积流量小数部分	REAL4	
0029-0030	2	净累积热量	LONG	
0031-0032	2	净累积热量小数部分	REAL4	
0033-0034	2	温度 1/供水温度	REAL4	单位：℃
0035-0036	2	温度 2/回水温度	REAL4	单位：℃
0037-0038	2	模拟输入 AI3 量	REAL4	转换后无量纲数据
0039-0040	2	模拟输入 AI4 量	REAL4	转换后无量纲数据
0041-0042	2	模拟输入 AI5 量	REAL4	转换后无量纲数据
0043-0044	2	模拟输入 AI3 电流值	REAL4	单位：毫安
0045-0046	2	模拟输入 AI4 电流值	REAL4	单位：毫安
0047-0048	2	模拟输入 AI5 电流值	REAL4	单位：毫安
0049-0050	2	系统设置密码	BCD	可写。00H 表示取消密码设置
0051	1	硬件设置密码	BCD	可写。“A55Ah”表示打开
0053-0055	3	仪表日期时间	BCD	可写。6 字节 BCD 数分别表示秒分时日月年，低位在前
0056	1	自动储存数据日小时	BCD	可写。2 个字节表示定时储存数据开始的时间和天，例如 0312H 表示每月 3 日 12 时储存数据。0012H 表示每日 12 时储存数据。
0059	1	输入键值（可模拟键盘）	INTEGER	可写。参看说明书键值表
0060	1	使显示器显示 x 号菜单	INTEGER	可写。
0061	1	输入背光点亮时间	INTEGER	可写。单位秒
0062	1	蜂鸣器剩余鸣响次数	INTEGER	可写。最大 255 次
0062	1	OCT 剩余脉冲数目	INTEGER	可写。最大 65536
0072	1	仪表工作错误代码	BIT	16 比特位分别表示含义见备注 4
0077-0078	2	供水电阻数	REAL4	单位欧姆
0079-0080	2	回水电阻数	REAL4	单位欧姆
0081-0082	2	超声波总传播时间	REAL4	单位微妙
0083-0084	2	超声波传播时间时差	REAL4	单位纳秒
0085-0086	2	超声波上游传播时间	REAL4	单位微妙
0087-0088	2	超声波下游传播时间	REAL4	单位微妙
0089-0090	2	当前电流环输出电流值	REAL4	单位毫安
0092	1	工作步骤和信号质量	INTEGER	高字节表示信号调整步骤 底字节表示信号质量，数值范围 0-9，数值大表示信号好
0093	1	上游信号强度	INTEGER	数值范围 0-4095
0094	1	下游信号强度	INTEGER	数值范围 0-4095
0096	1	操作界面语言类型	INTEGER	0 表示中文，1 表示英文
0097-0098	2	超声波信号传输比	REAL4	正常范围 100+-3%
0099-0100	2	当前雷诺数	REAL4	
0101-0102	2	当前雷诺修正系数	REAL4	
0103-0104	2	工作定时器时间	LONG	无符号，单位秒

0105-0106	2	总工作时间	LONG	无符号, 单位秒
0105-0106	2	总上电次数	LONG	无符号
0113-0114	2	净累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米, 7位有效数字
0115-0116	2	正累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米, 7位有效数字
0117-0118	2	负累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米, 7位有效数字
0119-0120	2	净累积热量(浮点形式)	REAL4	单位为 GJ, 7位有效数字
0121-0122	2	正累积热量(浮点形式)	REAL4	单位为 GJ, 7位有效数字
0123-0124	2	负累积热量(浮点形式)	REAL4	单位为 GJ, 7位有效数字
0125-0126	2	今天累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米, 7位有效数字
0127-0128	2	本月累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米, 7位有效数字
0129-0130	2	手动累积器流量	LONG	
0131-0132	2	手动累积器小数部分	REAL4	
0133-0134	2	批量控制器累积流量	LONG	
0135-0136	2	批量控制器小数部分	REAL4	
0137-0138	2	今天累积流量	LONG	
0139-0140	2	今天累积流量小数部分	REAL4	
0141-0142	2	本月累积流量	LONG	
0143-0144	2	本月累积流量小数部分	REAL4	
0145-0146	2	今年累积流量	LONG	
0147-0148	2	今年累积流量小数部分	REAL4	
0158	1	当前显示所在菜单	INTEGER	
0165-0166	2	故障运行时间	LONG	单位: 秒
0173-0174	2	当前频率输出值	REAL4	单位: Hz
0175-0176	2	当前电流环输出值	REAL4	单位: mA
0181-0182	2	当前温差	REAL4	单位: °C
0183-0184	2	本次上电所补加的流量	REAL4	单位: 立方米
0185-0186	2	频率系数	REAL4	应该小于 0.1
0187-0188	2	自动储存总时间	LONG	储存时间由寄存器 0056 确定
0189-0190	2	自动储存正累积流量	REAL4	储存时间由寄存器 0056 确定
0191-0192	2	自动储存瞬时流量	REAL4	储存时间由寄存器 0056 确定
0221-0222	2	管道内经	REAL4	单位毫米
0229-0230	2	上游传播延迟	REAL4	单位微秒
0231-0232	2	下游传播延迟	REAL4	单位微秒
0233-0234	2	估算总传播时间	REAL4	单位微秒
0257-0288	32	显示器缓冲区	BCD	可读出
0289	1	显示器缓冲区存储指针	INTEGER	
0311	2	今天已工作时间	LONG	无符号, 单位秒
0313	2	本月已工作时间	LONG	无符号, 单位秒
0315	2	今天最大瞬时流量	INTEGER	单位: m ³ /h
0317	2	当月最大瞬时流量	INTEGER	单位: m ³ /h
1437	1	当前瞬时流量计量单位	INTEGER	取值 0-31 见注 5
1438	1	当前累积流量计量单位	INTEGER	取值 0-7 见注 1

1439	1	当前累积流量倍乘因子	INTEGER	n 取值 0-7, 见注解 1
1440	1	当前累积热量倍乘因子	INTEGER	n 取值 0-10, 见注解 1
1441	1	当前热能测量单位	INTEGER	取值 0~3。0=GJ , 1=Kcal 2=KWh, 3=BTU
1442	1	仪表通讯地址号码	INTEGER	
1491	1	仪表类型	INTEGER	BIT0=0 表示是流量计 BIT0=1 表示是热能表 BIT3=1 表示热能表装在供水口 BIT3=0 表示热能表装在回水口
1451	2	用户标尺因子	REAL4	
1521	2	厂家标尺因子	REAL4	不可改写
1529	2	设备电子序列号码	BCD	本设备电子序列号码 请注意高位在前

注：(1) 内部累积量使用了长整数和小数组合的方式。一般使用时，只读整数部分即可，小数部分可以忽略。累积量的大小和累积单位及倍乘因子有关系，它们之间的确切关系是，设累积整数部分 N（对正累积而言是寄存器 0009，0010 中数值，32 比特带符号长整数），累积的小数部分为 Nf（对正累积而言是寄存器 0011、0012 中内容，4 字节浮点数），而累积流量倍乘因子为 n（寄存器 1439）

则正累积流量= $(N+Nf) \times 10^{n-3}$ （单位在累积流量单位 1438 寄存器中确定）。

寄存器 1438 中 取值 0-7 含义如下

- 0 立方米 (m3)
- 1 公升 (L)
- 2 美制加仑 (GAL)
- 3 英制加仑 (IGL)
- 4 美制兆加仑 (MGL)
- 5 立方英尺 (CF)
- 6 美制石油桶[42](OB)
- 7 英制石油桶 (IB)

累积热量= $(N+Nf) \times 10^{n-4}$

其中：对于净热量，N 值在寄存器 0029，0030 中
对于净热量，Nf 值在寄存器 0031，0032 中
n 值在寄存器 1440 中确定，
累积热量单位在寄存器 1441 中确定。

(2) 其他变量不再给出，如果您有需求可咨询我公司

(3) 请注意上表格中的很多数据对于非热能表来说是无效的，在单独使用流量计时，可以忽略无关项。这些无关项主要是为了使我们的产品的通讯协议统一，便于用户使用。

(4) 错误代码是 16 比特位其含义如下

- Bit0 没有收到信号错误
- Bit1 信号太低错误
- Bit2 信号差错误
- Bit3 管道空错误
- Bit4 电路硬件错误

- Bit5 正在调整电路增益
- Bit6 频率输出超量程错误
- Bit7 电流环输出电流过量程错误（一般情形下需要设置最大量程）
- Bit8 内部数据寄存器效验错误
- Bit9 主振频率或者时钟频率存在错误
- Bit10 参数区存在效验和错误
- Bit11 程序存储器数据效验和错误
- Bit12 温度测量电路可能存在错误
- Bit13 保留??
- Bit14 内部计时器溢出错误
- Bit15 模拟输入电路存在错误

注意如果对于流量计，使用此代码时请先注意屏蔽掉那些与热量测量有关的位，因为那些位的状态不是确定的。

(5) 瞬时流量单位代码如下

0	立方米/秒	1	立方米/分	2	立方米/小时	3	立方米/天
4	公升/秒	5	公升/分	6	公升/小时	7	公升/天
8	美制加仑/秒	9	美制加仑/分	10	美制加仑/小时	11	美制加仑/天
12	英制加仑/秒	13	英制加仑/分	14	英制加仑/小时	15	英制加仑/天
16	美制兆加仑/秒	17	美制兆加仑/分	18	美制兆加仑/小时	19	美制兆加仑/天
20	立方英尺/秒	21	立方英尺/分	22	立方英尺/小时	23	立方英尺/天
24	美制石油桶/秒	25	美制石油桶/分	26	美制石油桶/小时	27	美制石油桶/天
28	英制石油桶/秒	29	英制石油桶/分	30	英制石油桶/小时	31	英制石油桶/天

§1.3.2 年月日累积数据 MODBUS 地址表

(1) 日累积数据（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

每日累积数据采用 32 个字节大小的数据块循环队储存，共有 512 个数据块，当前的数据块指针地址在寄存器 0162 中，其数值范围为 0~511。当前指针指向“昨天”的数据，当前指针减 1 则指向“前天”的数据。数据指针等于 0 时再减 1 则指向数据块 511。设 0162 中数为 1，则昨天的累积数据在寄存器 10257-10272 中，前天的数据在 10241-10256 中，大前天的数据在 18417-18432 中。

注意：在组态软件中，对于浮点数据等变量的读出在前面需要添加“4”，这样可能在这类软件中填写寄存器地址时，10241 这个寄存器应该写成“410241”。

地址表如下

数据块号	寄存器地址	寄存器个数	变量名称	数据类型	说明
n/a	0162	1	日累积数据指针	Integer	数值范围 0-127
0	10241	1	状态字节和日	BCD	低字节中是状态，高字节是日
	10242	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	10243-10244	2	总工作时间	LONG	用于检查全天工作时间
	10245-10246	2	全天净累积流量	REAL4	当天的总量
	10247-10248	2	净累积热流量值	REAL4	23:59:59 秒时刻累积器值
	10249-10250	2	正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值

	10251-10252	2	负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10253-10254	2	热量正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10255-10256	2	热量负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
1	10257	1	状态字节和日	BCD	低字节中是状态，高字节是日
	10258	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	10259-10260	2	总工作时间	LONG	用于检查全天工作时间
	10261-10262	2	全天净累积流量	REAL4	当天的总量
	10263-10264	2	净累积热流量值	REAL4	23:59:59 秒时刻累积器值
	10265-10266	2	正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10267-10268	2	负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10269-10270	2	热量正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10271-10272	2	热量负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
.....
511	18417-18432	16			第 511 块数据块

注：1.状态字节的含义请见状态字含义说明。

2.如果读出的数据全是 OFFH，表明此寄存器为空。

(2) 月累积数据（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

月累积数据具有和日累积数据相同的结构，请参考日累积数据说明。特别的是日期字节总是取 0 值，且只有 128 个数据块。

地址表如下

数据块号	寄存器地址	寄存器个数	变量名称	数据类型	说明
n/a	0163	1	月累积数据指针	Integer	数值范围 0-127
0	8193	1	状态字节	BCD	低字节是状态，高字节=0
	8194	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	8195-8196	2	总工作时间	LONG	用于检查全月工作时间
	8197-8198	2	全月净累积流量	REAL4	当月的总量
	8199-8200	2	净累积热流量值	REAL4	本月最后一秒时刻累积器值
	8201-8202	2	正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8203-8204	2	负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8205-8206	2	热量正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8207-8208	2	热量负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
1	8209	1	状态字节	BCD	低字节是状态
	8210	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	8211-8212	2	总工作时间	LONG	用于检查全月工作时间
	8213-8214	2	全月净累积流量	REAL4	当月的总量
	8215-8216	2	净累积热流量值	REAL4	本月最后一秒时刻累积器值
	8217-8218	2	正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8219-8220	2	负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8221-8222	2	热量正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8223-8224	2	热量负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
.....

127	10225-10240	16			第 127 块数据块
-----	-------------	----	--	--	------------

注：1.状态字节的含义请见状态字含义说明。

2.如果读出的数据全是 OFFH，表明此寄存器为空

(3) 年累积数据是从月累数据中导出来的。

§1.3.3 上断电数据 MODBUS 地址表

断电时，TDS16 流量计会纪录断电时刻时间和流量计当时工作状态字以及所有的累积器值，每个数据块有 128 个字节组成，共有 32 个数据块，可循环记录前 32 次断电。系统使用这些数据使流量计恢复到断电前的工作状态，用户可使用这些数据来检查

上电断电数据也是采用队列环结构存储，请注意当前数据所在位置和指针有关，并且和日月年累积数据不同的是指针减 1 才指向上此断电数据，参见日累积部分说明，上断电数据的 MODBUS 地址表如下（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

数据块号	寄存器地址	寄存器个数	变量名称	数据类型	说明
n/a	0164	1	上断电数据指针	Integer	数值范围 0-31
0	6145	1	上电秒和分钟	BCD	低字节中是秒，高字节为分
	6146	1	上电小时和天	BCD	低字节中是小时，高字节为天
	6147	1	上电月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	6148	1	上电状态字	BIT	B13 标志已补加，其他位参见状态字说明
	6149	1	断电秒和分钟	BCD	低字节中是秒，高字节为分
	6150	1	断电小时和天	BCD	低字节为小时高字节
	6151	1	断电月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	6152	1	断电状态字	BIT	参见状态字说明
	6153	1	当前窗口号码	Integer	低字节中为断电时主窗口号码，高字节为本地 LCD 菜单号码
	6154	1	上电次数	Integer	
	6155-6156	2	流量计工作总时间	LONG	单位为秒
	6157-6158	2	正累积流量	LONG	单位取决于 M32,M33
	6159-6160	2	正累积流量小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6161-6162	2	负累积流量值	LONG	单位取决于 M32,M33
	6163-6164	2	负累积流量小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6165-6166	2	热量正累积	LONG	单位取决于 M32,M33
	6167-6168	2	热量正累积小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6169-6170	2	热量负累积值	LONG	单位取决于 M32,M33
	6171-6172	2	热量负累积小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6173-6174	2	净累积流量	LONG	单位取决于 M32,M33
6175-6176	2	净累积流量小数	REAL4	单位取决于 M32,M33	
6177-6178	2	热量净累积	LONG	单位取决于 M32,M33	
6179-6180	2	热量净累积小数	REAL4	单位取决于 M32,M33	

	6181-6182	2	日累积流量	LONG	单位取决于 M32,M33
	6183-6184	2	日累积流量小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6185-6186	2	月累积流量	LONG	单位取决于 M32,M33
	6187-6188	2	月累积流量小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6189-6190	2	年累积流量	LONG	单位取决于 M32,M33
	6191-6192	2	年累积流量小数	REAL4	单位取决于 M32,M33
	6193-6194	2	断电时瞬时流量	REAL4	单位: 立方米/秒
	6195-6196	2	故障运行时间	LONG	单位秒
	6197-6198	2	日工作总时间	LONG	单位秒
	6199-6200	2	月工作总时间	LONG	单位秒
	6201-6202	2	M47 密码	BCD	
	6203-6204	2	断电期间时长	LONG	单位秒
	6205-6206	2	上次上电时瞬时流量	REAL4	单位: 立方米/秒
	6207-6208	2	上次断电应补加累积流量	REAL4	单位:立方米
1	6209-6272	64			第 2 块数据块
2	6273-7336	64			第 3 块数据块
.....
31	8129-8192	64			第 32 块数据块

表1 主机=>从机方向协议报文格式

主机请求命令		格式										注解	从机应答
		C 域 A CS										C 域=控制域 A 域为地址域 CS 为效验和, CI 域	
初始化 (SEND_NKE)		10h	40h	A	CS	16h						释放公用地址, 设置为正常状态, 默认波特率	E5h
请求数据 (SEND_UD2)		10h	5Bh/7Bh	A	CS	16h						请求从机传送应答的从机用户数据	RSP_UD
删除使用公用地址		10h	40h	FDh	CS	16h						所有从机释放公用地址 FDh, 便于以后其他从机使用	E5h
报警协议 (SEND_UD1)		10h	5Ah/7Ah	A	CS	16h						以最快速度相应主机的报警巡查	E5h
		L	L	C 域	A	CI 域	CS						
选用第二地址	68h	0Bh	0Bh	68h	53h/73h	FDh	52h	ID1-4 M1-2 G Med	CS	16h	ID1-4 为 4 字节 ID, M1-2=C9h, 20h G=1 Med=4 回水热表 地位在前 *	E5h	
选用第二地址	68h	0Bh	0Bh	68h	53h/73h	FDh	56h	ID4-1 M2-1 G Med	CS	16h	高位在前, 其他同上一报文 (Med=0Ch 为供水热表) *	E5h	
增强选用第二地址	68h	11h	11h	68h	53h/73h	FDh	52h	ID1-4 M1-2 G Med 0Ch 78H SN1-4	CS	16h	比上面二个报文增加 0Ch 78h +4 字节序列号 *	E5h	
修改第一地址	68h	06h	06h	68h	53h/73h	A	51h	01h 7Ah NN	CS	16h	NN 为单字节新地址 范围为 1-250	E5h	
修改第二地址	68h	09h	06h	68h	53h/73h	A	51h	0Ch 79h SA1-4	CS	16h	SA1-4 为 4 字节新的第二地址	E5h	
		L	L	C 域	A	CI 域	CS	备注, 从机对修改波特率指令以原先波特率应答后再改动					
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	B8h	CS	16h		改变波特率为 300 重新上电后变为默认值, 一般取 4800	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	B9h	CS	16h		改变波特率为 600 重新上电后变为默认值, 一般取 4800	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	BAh	CS	16h		改变波特率为 1200 重新上电后变为默认值, 一般取 48000	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	BBh	CS	16h		改变波特率为 2400 重新上电后变为默认值, 一般取 4800	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	BCh	CS	16h		改变波特率为 4800 重新上电后变为默认值, 一般取 4800	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	BDh	CS	16h		改变波特率为 9600 重新上电后变为默认值, 一般取 4800	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	BEh	CS	16h		改变波特率为 19200 重新上电后变为默认值, 一般取 4800	E5h	
改变波特率	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	BFh	CS	16h		恢复波特率为 P4 菜单所设置的波特率值	E5h	
预定报文类型		L	L	C 域	A	CI 域	预制数据内容代码	CS					
预定常规格式	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	50h		CS	16h	请求所有数据, 应答报文格式见表 2 所示 (All)	E5h	

预定常规格式	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	00		CS	16h		请求所有数据，应答报文格式见表 2 所示 (All)	E5h
预定快速格式	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	51h		CS	16h		请求快速读出数据 (QUICK READOUT)	E5h
预定用户数据格式	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	10h		CS	16h		请求累计热量 W，累计流量 V (User Data)	E5h
预定简单账单模式	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	20h		CS	16h		请求 W,V 上年的 W,V 及运行时间 BT 故障时间 FT (Simple Billing)	E5h
预定完全账单模式	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	30h		CS	16h		请求 W,V 上年的 W,V 最大流量/热流量，BT、FT (Enhanced Billing)	E5h
预定当前数据	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	50h		CS	16h		请求 W, V 瞬时流量/热流量，进回水温度 (Instantaneous Values)	E5h
预定内存历史数据	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	60h		CS	16h		读出事件指针指向的 40H 字节数据，事件指针设置见相关命令	E5h
预定当前数据	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	50h	80h		CS	16h		请求仪表序列号，供热结算日期	E5h
切换到快速方式	68h	05h	05h	68h	53h/73h	A	51h	0Fh	A1h	CS	16h		快速读出格式，报文格式见表 3 所示	E5h
切换到常规方式	68h	05h	05h	68h	53h/73h	A	51h	0Fh	A0h	CS	16h		并预定所有输出数据	E5h
切换到快速方式	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	A1h			CS	16h		不推荐使用本条报文，为了兼容而设置的报文。	E5h
切换到常规方式	68h	03h	03h	68h	53h/73h	A	A0h			CS	16h		不推荐使用本条报文，为了兼容而设置的报文。	E5h
预定所有数据 1	68h	04h	04h	68h	53h/73h	A	51h	7Fh		CS	16h		报文格式见表 2 所示	E5h
预定所有数据 2	68h	06h	06h	68h	53h/73h	A	51h	C8h	3Fh	7Eh	CS	16h	报文格式见表 2 所示	E5h
预定空报文	68h	06h	06h	68h	53h/73h	A	51h	7Fh	FEh	0Dh	CS	16h		E5h
通用选数据报文	68h	L	L	68h	53h/73h	A	51h	选取代码 (组合)		CS	16h		限定 L<240，上电初始化后置为全部选中状态	E5h

选取代码 (组合) 可以选择下列任意预定数据的代码及其任意组合 (例如设预定要读出累计热量和累计流量，报文格式如下 68 L L 68 53/73 A 51 08 14 08 2D CS 16)

更新周期	08h 74h	所有更新周期	C8h 3Fh 74h	上年累计热量	48h 00h...0Fh
平均周期	08h 70h	所有平均周期	C8h 3Fh 70h	上年累计流量	48h 10h...17h

累计热量	08h 00h...0Fh	所有累计热量	C8h 3Fh 00h...0Fh	年结算日期	48h 6Ch	注：代码中“...”表示之间的意思， 例如 00h...0Fh 表示之间任意数字 皆可。也就是代码 08h 00h 与代码 08h 0Dh 具有相同的作用										
累计流量	08h 10h...17h	所有累计流量	C8h 3Fh 10h...17h	故障时间	38h 20h...23h											
瞬时热量	08h 28h...37h	所有瞬时热量	C8h 3Fh 28h...37h	去年故障时间	78h 20h...23h											
瞬时流量	08h 38h...4Fh	所有瞬时流量	C8h 3Fh 38h...4Fh	最大值平均周期	88h 10h 70h...73h											
供水温度	08h 58h...5Bh	所有供水温度	C8h 3Fh 58h...5Bh	上年最大瞬时热流量	D8h 10h 28h...37h											
回水温度	08h 5Ch...5Fh	所有回水温度	C8h 3Fh 5Ch...5Fh	当前最大瞬时热流量	98h 10h 28h...37h											
温差	08h 60h...63h	所有温差	C8h 3Fh 60h...63h	当前最大瞬时流量	98h 10h 38h...4Fh											
序列号码	08h 78h	所有序列号码	C8h 3Fh 78h	当前最大供水温度	98h 10h 5Bh											
运行时间	08h 20h...23h	所有运行时间	C8h 3Fh 20h...23h	当前最大回水温度	98h 10h 5Fh											
日期时间	08h 6Ch	所有时间标志	C8h 3Fh 6Ch													
	L	L		C 域	A	CI 域	DIF	DIF	功能	参数	CS	解释	应答			
模拟键输入	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	00h	08h	00h 00h 00h	CS	16h	等于短按显示键（包括菜单跳转，数字键输入）	E5h
模拟键输入	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	00h	10h	00h 00h 00h	CS	16h	等于长按显示键	E5h
模拟键输入	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	00h	28h	00h 00h 00h	CS	16h	等于短按修改键	E5h
模拟键输入	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	00h	30h	00h 00h 00h	CS	16h	等于长按修改键	E5h
调试设备使用功能	68h	L	L	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	04h	18 h	密码+参数	CS	16h	厂家专用调试设备使用功能 PP1..PP7 为密码	E5h
启动代码更新	68h	L	L	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	09h	28 h	密码+参数	CS	16h	厂家用于更新代码,注意此操作擦除所有代码	另外协议
初始化参数区	68h	L	L	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	18h	38h	密码+ nn1..nn64	CS	16h	把 64 个字节的数据写入参数区 1	E5h
读出 LCD 内容	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	04h	68h	00h 00h 00h	CS	16h	读出显示器的 96 段显示共 12 字节内容	非标协议
启动流量标定	68h	L	L	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	00h	13h	密码+参数	CS	16h	厂家用调试设备使用功能	E5h
启动热量标定	68h	L	L	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	00h	15h	密码+参数	CS	16h	厂家用调试设备使用功能	E5h
静态置零	68h	12h	12h	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	01h	01h	密码+参数	CS	16h	厂家用调试设备使用功能	E5h
停止静态置零	68h	12h	12h	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	01h	00h	密码+参数	CS	16h	厂家用调试设备使用功能	E5h
清除本月最大值	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	02h	02h	00h 00h 00h	CS	16h	清除本月最大值存储器	E5h
清除事件存储器	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	03h	00h	00h 00h 00h	CS	16h	清除事件存储器	E5h
设置事件指针	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	03h	01h	PTL PTH 00h	CS	16h	设置事件存储器指针为 PTH PTL	E5h
设置时间方法 1	68h	0Dh	0Dh	68h	53h/73h	A	51h	2Fh	0Fh	04h	58h	SSMMHHDDMMYY	CS	16h	设置日期时间 推荐方法 参数分别为秒分时分月年	E5h

		L	L		C 域	A	CI 域	DIF		CS			
设置时间方法 2	68h	0Ah	0Ah	68h	53h/73h	A	51h	04h	EDh 00h DATE/TIME	CS	16h	** 设置日期时间, DATE/TIME 为标准 TYPE F 格式	E5h
设置时间方法 3	68h	09h	09h	68h	53h/73h	A	51h	04h	6Dh DATE/TIME	CS	16h	** 设置日期时间, DATE/TIME 为标准 TYPE F 格式	E5h

注解: * 选用第二地址, 可以使用通配符。通配符的作用可以使主机很快找到总线上所有的从机

** 为了兼容标准而设置模式, 因为 TYPE F 不含有秒, 故此两个报文设置秒=0。TYPE F 格式是 M-BUS 中规定的时间日期格式。

表 2 从机向主机方向报文格式 (RSP_UD)

字节	内容	报文字节	注解	备注
4	报头	68h L L 68h	报头, L 最大值=F8h	
3		08h A 72h	可变量长度报文, 数据低位在前, A 是 M-BUS 主地址	
4		78h 65h 34h 21h	M-BUS 第二地址	
2		88h 11h	“DLH”标识编码	
1		02h	热能表版本	
1		04h	表示热能表	
1		Z	传送次数	
1		S	状态字节 Bit0..4 按照 M-BUS 标准设置, Bit5..7 各是热流量/流量/温差符号	
2		00h 00h	签名	
3	当前更新周期	01h 74h 01h/02h../1Fh (/表示或者)	DIF: 单字节整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 更新周期, 单位: 秒 1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取 3 秒。	
3	当前计量周期	01h 70h 01h/02h../1Fh	DIF: 单字节整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 计量周期 (平均时间), 单位: 秒 1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取 3 秒。	
6/7	当前累积热量	05h 0Dh/FBh09h 00h 00h 00h 40h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 累积热量单位 (1KWh/1GJ) 累积热量=2.0 KWh/GJ	注 1
6	当前累积流量	05h 15h 00h 00h 00h 40h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 累积流量单位 (m ³) 累积流量=2.0 m ³	
6	当前瞬时热量	05h 2Eh 00h 00h A0h 3Fh	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 瞬时热量 (能量) 单位 kW(千瓦) 瞬时热量=1.25 kW	
6	当前瞬时流量	05h 3Eh 38h A1h 80h 3Eh	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 瞬时流量单位 (m ³ /h) 瞬时流量=0.25123 m ³ /h	
6	当前供水温度	05h 5Bh 00h 40h B1h 42h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 供水温度(°C) 88.625 °C	
6	当前回水温度	05h 5Fh 4Dh 55h 85h 42h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 回水温度(°C) 66.66666 °C	
6	当前温差	05h 63h CEh AAh AFh 41h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 温差 (°C) 22.9584 °C	
6	上年累计流量	45h 15h 00h 00h 00h 40h	DIF: 八字节 BCD 数, 无 DIFE, 记忆数 1=年值 VIF: 累积流量 (m ³) 2.0 m ³	
6/7	上年累计热量	45h 0Dh/FBh09h 00h 00h 00h 40h	DIF: 八字节 BCD 数, 无 DIFE, 记忆数 1=去年的值 VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 KWh/GJ	
6	仪表序列号	0Ch 78h 78h 56h 34h 12h	DIF: 八字节 BCD 数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 序列号 12345678	
4	最大值平均周期	89h 10h 70h 1	DIF: 单字节 BCD 数, 后跟 DIFE, 当前值 (Current Value) DIFE: 费率=1 VIF: 平均周期时间 (秒) 1 秒	
7	当前最大瞬时热量	95h 10h 2Eh 00h 00h A0h 3Fh	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最大瞬时热量 (热功率) DIFE: 费率=1 VIF: 瞬时热量, 单位固定为 KW 1.25 kW	
7	上年最大瞬时热量	D5h 10h 2Eh 00h 00h A0h 3Fh	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最大值存储数据块 1=上年值 DIFE: 费率=1 VIF: 瞬时热量 单位 kW 1.25 kW	
7	当前最大瞬时流量	95h 10h 3Eh 38h A1h 80h 3Eh	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最大值 DIFE: 费率=1 VIF: 瞬时流量 m ³ /h 瞬时流量=0.25123 m ³ /h	
7	当前最高供水温度	95h 10h 5Bh 38h A1h 80h 3Eh	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最大值, DIFE: 费率=1 VIF: 供水温度 0.25123 °C	
7	当前最高回水温度	95h 10h 5Fh	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最高回水温度, DIFE: 费率=1 VIF: 回水温度 (°C)	

		38h A1h 80h 3Eh	0.25123 °C	
7	总运行时间	04h	DIF: 四字节二进制整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		20h	VIF: 总运行时间 (工作时间) 单位: 秒	
		4Eh 61h BCh 00h	当前总运行时间=12345678 秒	
6	当前故障时间	34h	DIF: 四字节二进制整数, 无 DIFE, 有故障的数值	
		20h	VIF: 总故障时间 (丢失/故障时间) 单位: 秒	
		10h 01h 00h 00h	总故障时间=266 秒	
6	上年故障时间	74h	DIF: 四字节二进制整数, 无 DIFE, 有故障的数值, 存储数据块 1=上年值	
		20h	VIF: 总故障时间 (丢失/故障时间) 单位: 秒	
		10h 01h 00h 00h	上年总故障时间=266 秒	
4	上年结算日期	42h	DIF: 十六比特整数, 后跟 DIFE, 存储数据块 1=上年值	
		6Ch	VIF: 时间=结算日期; 数据格式 type G	
		01h 04h	结算日期为 4 月 1 号; 年份无关为 0	
7/8	费率 2 累积热量	85h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		20h	DIFE: 费率=2; 费率 2 累积寄存器	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 00h 40h	2.0 单位 1KWh/1GJ	
7/8	费率 3 累积热量	85h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		30h	DIFE: 费率=3; 费率 3 累积寄存器	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 00h 40h	2.0 单位 1KWh/1GJ	
7/8	上年费率 2 累积热量	C5h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE 存储数据块 1=上年值	
		20h	DIFE: 费率=2; 费率 2 累积寄存器	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 00h 40h	2.0 单位 1KWh/1GJ	
7/8	上年费率 3 累积热量	C5h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 存储数据块 1=上年值	
		30h	DIFE: 费率=3; 费率 3 累积寄存器	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 00h 40h	2.0 单位 1KWh/1GJ	
4	上个月最高供水温度	91h	DIF: 单字节无符号数, 后跟 DIFE, 最高温度	
		11h	DIFE: 费率=1, 数据块 2 号, 上月值	
		5Bh	VIF: 供水温度(°C)	
		7Fh	127°C	
4	上个月最高回水温度	91h	DIF: 单字节无符号数, 后跟 DIFE, 最高回水温度??	
		11h	DIFE: 费率=1, 数据块 2 号, 上月值	
		5Fh	VIF: 回水温度(°C)	
		23h	35°C	
7	上个月最大瞬时流量	95h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最大值	
		11h	DIFE: 费率=1, 数据块 2 号, 上月值	
		3Eh	VIF: 瞬时流量 (m³/h)	
		79h E9h F6h 42h	123.456 m³/h	
7	上个月最大瞬时热量	95h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟 DIFE, 最大瞬时热量	
		11h	DIFE: 费率=1, 数据块 2 号, 上月值	
		2Eh	VIF: 瞬时热量 (kW)	
		66h E6h 40h 46h	12345.6 kW	
7	上个月故障时间	B4h	DIF: 四字节二进制整数, 后跟 DIFE, 有故障的数值	
		01h	DIFE: 数据块 2 号, 上月值	
		20h	VIF: 总运行时间 (秒) = 丢失/故障时间 (秒)	
		78h 56h 34h 12h	12345678 秒	
7/8	上月累计热流量	85h	DIF: 四字节二进制整数, 后跟 DIFE	
		01h	DIFE: 数据块 2 号, 上月值	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 004h 40h	2.0 单位 KWh/1GJ	
7/8	上月费率 2 累积热量	85h	DIF: 四字节二进制整数, 后跟 DIFE	
		21h	DIFE: 费率=2; 数据块 2 号, 上月值	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 00h 40h	2.0 单位 KWh/GJ	
7/8	上月费率 3 累积热量	85h	DIF: 四字节浮点数, 后跟 DIFE, 当前值	
		31h	DIFE: 费率=3; 数据块 2 号, 上月值	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
		00h 00h 00h 40h	2.0 单位 KWh/GJ	
7	上月累计流量	85h	DIF: 四字节浮点数, 后跟 DIFE	
		01h	DIFE: 数据块 2 号, 上月值	
		16H	VIF: 累积流量 (m³)	
		00h 00h 00h 00h	0 m³	
6	当前日期时间	04h	DIF: 32 比特整数, 无 DIFE, 当前值	
		6Dh	VIF: 日期+时间; 数据格式 Type F	
		1Fh 0Ch D0h 03h	当前日期与时间 06-03-16 12:31:XX, 不含秒数	
6	厂家专用信息	0Fh	生产厂家设置有关的数据	
		01h 02h	软件版本 9.21	
		00h 00h 01h	字节 D0 D1 D2 补充信息 D2.0=1 9.2 版本 D2.7: 0=回水安装; 1=供水安装	

1	结尾	CS	校验和	
1		16h	结束符	

表 3 从机向主机方向快速读出报文格式 (RSP_UD)

字节	内容	报文字节	注解	备注
4	报头	68h L L 68h	报头, L 最大值=3Fh 或者 40h 数据长度	
3		08h A 72h	可变长度报文, 数据低位在前 A 是 M-BUS 主地址	
4		78h 65h 34h 21h	M-BUS 第二地址	
2		88h 11h	“DLH”标识编码	
1		02h	热能表版本	
1		04h	表示热能表	
1		Z	传送次数	
1		S	状态字节 Bit0..4 按照 M-BUS 标准设置, Bit5..7 各是热流量/流量/温差符号	
2		00h 00h	签名	
3		当前更新周期	01h	DIF: 单字节整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)
	74h		VIF: 更新周期, 单位: 秒	
	01h/02h/./1Fh		1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取 3 秒。	
3	当前计量周期	01h	DIF: 单字节整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		70h	VIF: 计量周期 (平均时间), 单位: 秒	
		01h/02h/./1Fh	1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取 3 秒。	
6/7	当前累积热量	05h	DIF: 四字节二进制整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		0Dh/FBh/09h	VIF: 累积热量单位 (1KWh/1GJ)	
		01h 01h 00h 00h	累积热量=257 KWh/GJ	
6	当前累积流量	05h	DIF: 四字节二进制整数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		16h	VIF: 累积流量单位 (m ³)	
		01h 01h 00h 00h	累积流量=257 m ³	
6	当前瞬时热量	05h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		2Eh	VIF: 瞬时热量 (能量) 单位 kW(千瓦)	
		00h 00h A0h 3Fh	瞬时热量=1.25 kW	
6	当前瞬时流量	05h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		3Eh	VIF: 瞬时流量单位 (m ³ /h)	
		38h A1h 80h 3Eh	瞬时流量=0.25123 m ³ /h	
6	当前供水温度	05h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		5Bh	VIF: 供水温度(°C)	
		00h 40h B1h 42h	88.625 °C	
6	当前回水温度	05h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无 DIFE, 当前值 (Current Value)	
		5Fh	VIF: 回水温度(°C)	
		4Dh 55h 85h 42h	66.66666 °C	
1	结尾	CS	校验和	
1		16h	结束符	

§1.7 键值编码

键值编码用于使用联机时，在上位机模拟按键用途。例如通过串行口输入指令“M1”，即相当于在 TDS-100 型超声波流量计键盘上按键 1，这样可达到在上位机完全实现键盘操作的所用功能。所有键盘编码如右表所示。

按键	键值码 (十六进制)	键值码 (十进制)	ASCII 码	按键	键值码 (十六进制)	键值码 (十进制)	ASCII 码
0	30H	48	0	8	38H	56	8
1	31H	49	1	9	39H	57	9
2	32H	50	2	.	3AH	58	:
3	33H	51	3	◀	3BH	59	;
4	34H	52	4	MENU	3CH	60	<
5	35H	53	5	ENT	3DH	61	=
6	36H	54	6	▲/+	3EH	62	>
7	37H	55	7	▼/-	3FH	63	?

§ 1.8 编程举例

1. VB 发出查询每秒瞬时流量的语句

```
MSCOMM1.INPUT="dqs"+vbCrLf;
```

2. 用 VB 发出命令，要求同时发回第 4321 号流量计的 1.瞬时流量 2.瞬时流速 3.正累计量 4.热量累计量 5. AI1 模拟输入电流数值 6. AI2 模拟输入数值并且带校验。发送命令如下：

```
MSCOMM1.INPUT="W4321PDQD&PDV&PDI+&PDIE&PBA1&PAI2"+VBCRLF;
```

3. 用 VB 发出修改设置管道外直径（位于 M11 窗口）等于 345mm 的命令

```
MSCOMM1.INPUT="M<"+VBCRLF+"M1"+VBCRLF+"M1"+VBCRLF+"M3"+VBCRLF+"M4"+VBCRLF+"M5"+VBCRLF+"M="+VBCRLF
```

上式中“M<”表示 MENU 键，“M=”表示 ENT 键，“M1”表示“1”